



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Helyezze a tartó hosszabb alsó élének horonyát a légbeömlő keretére.

2. Forgassa fel a tartót. Nyomja előre a tartó tetejét, amíg a felső él be nem akad a légbeömlő keret alá. Győződjön meg róla, hogy az alsó él most a légbeömlő keret alsó szélének hátsó élére akasztódik.



3. A tartó bármelyik középső légbeömlőre helyezhető.

4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Maverick (2025-2026)

