

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes útmutatást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó felső részén lévő szögletes élt a szellőzőnyílás körüli keret alá.



2. Nyomja felfelé és előre a tartó alsó részét. Akassza be a szögletes élt a szellőzőnyílás körüli keret fölé. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

3. Ez a tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bárhol elhelyezhető.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q5 (2025-2026)