



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére illesztése után rögzítsen.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Nyomja a tartó felső részének ferde szélét felfelé a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza a ferde alsó élt a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

3. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 e-tron (2025-2026)