



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó alsó élét a légbeömlőt körülvevő keret belső szélére.

2. Nyomja előre a tartó tetejét, amíg a felső él be nem akad a légbeömlőt körülvevő keret szélére. Nyomja meg minden perem belső részét, és győződjön meg róla, hogy mindegyik teljesen rögzítve van a szellőzőnyíláshoz.



3. A tartó a kívánt helyre telepíthető a középső szellőzőnyílások mentén.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Bronco Sport (2025-2026)