



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést csak akkor rögzítsen, ha a tartó már a helyén van.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó rövidebb szárának élét a szellőzőnyílást körülvevő bal keretre. Állítsa fel-le a kívánt pozícióba.

2. Nyomja meg a tartó jobb oldalát, amíg a jobb szár rá nem pattan a jobb oldali szellőzőnyílás keretére.



3. A tartó fejjel lefelé is felszerelhető a jobb oldali szellőzőnyílásra, hogy az utas is használhassa.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Frontier (2025-2026)

