



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Helyezze a tartót a vészjelző gomb elé. Illessze be a felső élt a műszerfal túlnyúlása alatti részbe.

2. Csúsztassa a tartót jobbra úgy, hogy az alsó él a műszerfal elülső része és a párnázott él közötti részbe illeszkedjen.



3. Csúsztassa jobbra a tartót, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Yukon (2025-2026)