

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahol a tartót rögzíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó ferde felső élét a képernyőt körülvevő keret fölé/mögé.



2. Tartsa helyén a tartó felső élét. Húzza le a tartó alsó részét lefelé, és kissé kifelé fordítsa az alsó élét. Nyomja előre a tartó alsó részét, és akassza be a ferde élét a képernyőt körülvevő keret alá/mögé.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault 5 (2025-2026)