

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni. Ez a tartó három részből áll.



1. Illessze össze a tartó két oldalát. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalagot.

2. Igazítsa a csatlakozólemezt a menetes betétekhez, és rögzítse a tartót a mellékelt csavarok és villáskulcs segítségével. Helyezze a tartót a képernyőre úgy, hogy az előlap a képernyő vezető felőli oldalán legyen.



3. Hajlítsa ki a tartó oldalait, és csúsztassa lefelé a képernyő fölé. Csúsztassa le a tartót, amíg a tartó hátulja a képernyő mögötti kidudorodásra nem ütközik. A tartó egy oldalról történő lefelé mozgatása megkönnyítheti a felszerelést.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sienna (2025-2026)