



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalagot. Akassza a tartó alsó peremét a műszerfal bal hátsó részére a képernyő mögé.



2. Húzza meg a tartó elejét, és akassza a felső peremét a műszerfal panel elülső szélére.

3. Tolja a tartót jobbra a feszesség növeléséhez. Helyezze el a tartót a kívánt módon.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Charger (2024-2025)

