

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza be a tartó felső részén lévő szögletes élt a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza be az alsó élt a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. A tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bármilyen pozícióban felszerelhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A5 (2025-2026)