

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahol a tartót rögzíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó alsó szélét a légbeömlőt körülvevő keret fölé.



2. Nyomja a tartót felfelé és előre. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy a széle beakadjon a légbeömlőt körülvevő keret alá.

3. A tartó a légbeömlők szélességén belül bárhol elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BYD Tang (2024-2026)

