

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkohollapocskát a terület megtisztításához, ahol a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó felső szögletes szélét a kijelző előtti panelek közötti részbe.



2. Húzza lefelé a tartó alsó részét, és akassza be az alsó szélét a szellőzőnyílás körüli keret alá.

3. A tartó a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit Courier (2025-2026)