

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalagot. Akassza a tartó ferde felső szélét a szellőzőnyílás háza és a környező keret közötti részbe.

2. Húzza a tartót maga felé és lefelé. Akassza a ferde alsó szélét a párnázott műszerfal alá.



3. A tartó a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Ioniq 5 (2025-2026)