




TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékony végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal túlnyúlása közötti részbe. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót fel fogja szerelni. Húzza le a ragasztószalagot.



2. Akassza a tartó alsó szélét a szellőzőnyílás alatti szegély alá.

3. Húzza felfelé a tartó felső részét, és nyomja előre. Nyomja a tartó felső szélét előre, hogy a réstágító melletti részbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (2022-2026)