

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy kiegészítőt csak a tartó felszerelése után szabad rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg a tartó felszerelésének helyét. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Akassza be a tartó hornyolt felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza be a hornyolt alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. A tartót tetszés szerint elhelyezheti a szellőzőnyílás szélességén belül.

4. A ProClip tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2025-2026)