

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül.



3. Az eszköz rögzítése: egyenesen lefelé nyomja az eszközt a tartóba.

Az eszköz eltávolítása: csúsztassa az eszközt egyenesen felfelé .



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Parrot CK3200 LS-COLOR

