


TELEPÍTÉS

MoveClip csatlakozó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a tartót rögzíti!



2 csukló méret létezik. A nagyobbik csukló közvetlenül használható a MultiMoveClip-hez. Azért, hogy a kisebbik csuklót is tudja használni, szüksége van a mellékelt adapter lemezre. Hasonlítsa össze a tartóján található csuklót a rajzzal, hogy el tudja dönteni, mekkora az Ön csuklója. Hogy biztos legyen, mindig helyezze tartóját a MultiMoveClipbe, az adapter lemez használata nélkül. Ha laza, vagy nem érzi stabilnak, akkor használnia kell az adapter lemezt a későbbiekben.



1. Ha kisebb méretű csuklóval rendelkezik: Nyomja az adapter lemezt a csuklóba



2. Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt pozícióba és csavarozza oda a mellékelt csavarokkal.

3. A tartó elhelyezése a MultiMoveClipben: Csúsztassa a tartót a helyére felülről.

A tartó eltávolítása a MultiMoveClipből: Nyomja a Multi MoveClip tetején található reteszt előre. Ezzel egy időben nyomja a tartót felfelé, és kifelé a MultiMoveClipből.



4. A Multi MoveClip a helyére került. Most már könnyedén váltogathat a készülékek között.

Az alábbiakkal kompatibilis