

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. Helyezze a tartót a kívánt helyre. Csavarozza a tartót a helyére a mellékelt csavarok segítségével.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a tetejét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a zárat lefelé és nyomja meg a gombot, hogy zárjon.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Használja a mellékelt kulcsokat a zár kinyitásához. Csúsztsassa a zárat felfelé. Nyomja felfelé a tartó tetejét, ezzel egyidőben húzza ki az eszköz tetejét a tartóból, majd emelje ki és fel az eszközt.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Xplore L10 XPAD; Xplore L10 XSLATE
- Zebra L10 XPAD; Zebra L10 XSLATE

