

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a tartót a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja előre az eszköz tetejét, hogy bepattanjon a tartóba. Nyomja a záró egységet lefelé. Nyomja be a gombot.



2. Az eszköz kivétele a tartóból: a kulccsal nyissa ki a zárat. Húzza felfelé a záró egységet. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben emelje ki az eszközt a tartóból.



3 és 4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET50 10.1; Zebra ET51 10.1; Zebra ET55 10.1; Zebra ET56 10.1
- Pepperl+Fuchs Tab-IND 10

