

TELEPÍTÉS

Kiegészítők

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1.

Helyezze a záróegységet a tartó hátuljára úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokba.

2. Csavarozza fel a záróegységet a mellékelt csavarokkal.

3.

Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszközt a tartóba és nyomja előre az eszköz felső részét, hogy bepattanjon a helyére. Csúsztassa lefelé a zárat, majd nyomja be a gombot, hogy az eszközt a tartóba zárja. Az eszköz kivétele a tartóból: a zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa felfelé a zárat. Emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77

