


TELEPÍTÉS

Kiegészítők



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Figyelem: A Hub tartó az eszköz tartó mindkét oldalára telepíthető.

1. Lazítsa ki a csavarokat, hogy eltávolíthassa a csuklót. Fordítsa a tartót fejjel lefelé, majd helyezze az eszköz tartóra úgy, hogy a furatok illeszkedjenek. A tartót a másik oldalra is telepítheti a csavarok meglazításával és a lemez elforgatásával. Helyezze a tartót a furatok fölé és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

2. A kábel rögzítése: csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz. Helyezze a fedelet a kábelre és rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3. A kábel csatlakoztatása: csatlakoztassa a kábelt a Hub-ba.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T390/SM-T395;
Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575;
Samsung Galaxy Tab Active Pro
T540/T545/T547/T547U