TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Óvatosan nyomja a mágneses töltőt lefelé és előre, hogy bemenjen a tartóba. Húzza meg a rögzítőcsavart.

3. A mágneses töltő eltávolítása: Először lazítsa meg a rögzítőcsavart, majd nyomja ki a töltőt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

A mágneses töltő tartására szolgáló tartót hétköznapi vezetési körülmények között történő használatra tervezték. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos helyzetekben, mint például rázós úton való vezetés vagy a jármű hirtelen fékezése/manőverezése esetén előfordulhat, hogy a mágneses töltőeszköz elmozdul az azt tartó tartóról. A mágneses töltőt tartó használata a felhasználó saját belátása és kockázata szerint történik.

A Brodit AB nem vállal felelősséget a tartóról való leválás okozta károkért.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 12; Apple iPhone 12 Mini; Apple iPhone 12 Pro; Apple iPhone 12 Pro Max; Apple iPhone 13; Apple iPhone 13 Mini; Apple iPhone 13 Pro; Apple iPhone 13 Pro Max; Apple iPhone 14; Apple iPhone 14 Plus; Apple iPhone 14 Pro; Apple iPhone 14 Pro Max; Apple iPhone 15; Apple iPhone 15 Plus; Apple iPhone 15 Pro; Apple iPhone 15 Pro Max; Apple iPhone 16; Apple iPhone 16 Plus; Apple iPhone 16 Pro; Apple iPhone 16 Pro Max; Apple iPhone 17; Apple iPhone 17 Pro; Apple iPhone 17 Pro Max; Apple iPhone Air