


TELEPÍTÉS


Kiegészítők



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1.

Helyezze a záróegységet a tartó mögé úgy, hogy a csavarok illeszkedjenek a furatokba.



2. Húzza meg a csavarokat, hogy a záróegység a helyén maradjon.

3. Az eszköz tartóba helyezése: helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre. Nyomja a záróegységet lefelé, majd nyomja be a gombot. Az eszköz kivétele a tartóból: a zár nyitásához használja a mellékelt kulcsot és csúsztassa felfelé a záróegységet. Nyomja felfelé a tartó felső részét, ezzel egy időben húzza ki az eszköz felső részét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636; Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro SM-X356B

