

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. Helyezze a tartót a kívánt helyre, és csavarozza be a mellékelt csavarokkal.

2. Óvatosan csúszassa a készüléket oldalirányban a tartóba. A rögzítéshez nyomja lefelé a zárat, majd nyomja meg a zár gombját



3. Kulccsal nyissa ki a zárat, majd oldara távolítsa el a zárat. Csúszassa ki a készüléket oldalirányban a tartóból.



4. A tartó a helyén van. Váltson a álló és fekvő üzemmód között a tartónak a kívánt pozícióba történő elfordításával.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET40 10; Zebra ET45 10

