



TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő


Zebra
Direct Thermal
Printers




Zebra
Thermal Transfer
Printers



TSC DH240T &
TSC DH240thc
Printers



TSC TC300 &
TSC TC200
Printers



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a tartót. **FONTOS:** A lemez nyomtatóhoz való rögzítéséhez használja azokat a lyukakat, amelyek megfelelnek a nyomtató modelljének. Használja az adott nyomtatóhoz címkézett csavarokat.

1. Zebra Thermal Transfer nyomtatók – használja a képen jelölt lyukakat. **FONTOS:** Csak a nyomtató modelljével címkézett csavarokat használja.
2. Zebra Direct Thermal nyomtatók – használja a képen jelölt lyukakat. **FONTOS:** Csak a nyomtató modelljével címkézett csavarokat használja.
3. TSC DH240T és TSC DH240thc nyomtatók – használja a képen jelölt lyukakat. **FONTOS:** Csak a nyomtató modelljével címkézett csavarokat használja.
4. TSC TC200 és TSC TC300 nyomtatók – használja a képen jelölt lyukakat. **FONTOS:** Csak a nyomtató modelljével címkézett csavarokat használja.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ZD420 Direct Thermal; Zebra ZD420 Ribbon Cartridge; Zebra ZD420 Thermal Transfer; Zebra ZD421 Direct Thermal; Zebra ZD421 Ribbon Cartridge; Zebra ZD421 Thermal Transfer; Zebra ZD620 Direct Thermal; Zebra ZD620 Thermal

Transfer; Zebra ZD621 Direct Thermal; Zebra ZD621 Thermal Transfer

- TSC DH240T; TSC DH240thc; TSC TC200; TSC TC300