

TELEPÍTÉS

Asztali állvány



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket a termék telepítése előtt.

1. Helyezzen egy fém konzolt a tartó hátuljára. Igazítsa a lyukakat, és rögzítse a konzolt a mellékelt csavarokkal. Ezután helyezze a tartót az alaplaphoz, és győződjön meg arról, hogy a lyukak egybeesnek. Rögzítse a konzolt az alaplaphoz alulról a mellékelt csavarokkal. Ismételje meg a folyamatot minden tartó esetében.

2. Állítsa be a csatlakozó tartóját minden tartónál a használt tablet modelljének megfelelően. Lazítsa meg a csatlakozó tartóján lévő csavarokat, emelje fel vagy engedje le a tartót, hogy igazodjon a tablet USB-C portjához, majd húzza meg újra a csavarokat. A Zebra ET60/ET65 Android és Windows verzióinak eltérő portpozíciói vannak, ami egyedi beállítást igényel.

3. Óvatosan csúsztassa a tabletet oldalirányban a tartóba, amíg teljesen a helyére nem kerül. Nyomja le a rugós zárat, hogy rögzítse az eszközt. A tablet eltávolításához nyomja fel a rugós zárat, és csúsztassa ki az eszközt a tartóból.

4. Teljesen összeszerelt tartó.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ET60 Android; Zebra ET60W Windows; Zebra ET65 Android; Zebra ET65W Windows