

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. A tartó beállítása: Lazítsa meg a tartó elülső oldalán található csavarokat, így az oldalak állíthatóvá válnak. Helyezze a készüléket a tartóba, majd egyszerre nyomja össze a tartó oldalait, így a készülék rögzül. Húzza meg a kilazított csavarokat.



2. A tartó rögzítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Universal

