

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. A tartó beállítása az eszközhöz: Lazítsa meg a tartó elején a csavarokat, így a tartó oldalai állíthatóak lesznek. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze az oldalakat, hogy az eszköz megfelelően illeszkedjen. Húzza meg a csavarokat a tartó elején.



2. A tartó telepítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S928B/DS; Samsung Galaxy S24+ SM-S926B/DS; Samsung Galaxy S25 Ultra; Samsung Galaxy S25+