

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Helyezze a kábel csatlakozóját a tartó alján található lyukba. Óvatosan nyomja előre és lefelé a csatlakozót, így az áthalad a záron és illeszkedik a lyukba. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a csatlakozó bekattan a tartóba. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba úgy, hogy az biztosan illeszkedjen a csatlakozóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalába.

3. A zár eltávolításához csúsztassa az oldalait el a tartótól. Ezután óvatosan csúsztassa ki a készülékét a tartóból.

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)