

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. A tartó beállítása: Lazítsa meg a tartó elülső oldalán található csavarokat. Húzza szét a tartó oldalait. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze a tartó széleit, így az eszközt biztonságosan a helyén tudja majd tartani. Húzza meg a tartón a csavarokat.



2. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható. Nagyon fontos, hogy az eszközt EGYENESEN lefelé csúsztassa a tartóba és EGYENESEN csúsztassa ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 12 Mini; Apple iPhone 13 Mini; Apple iPhone 5; Apple iPhone 5C; Apple iPhone 5S; Apple iPhone SE
- Universal