

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

1. Vizuálisan ellenőrizze a töltő csatlakozó pozícióját. Kell e forgatni vagy nem a csatlakozót. Összehasonlítva a pozíciót és a csatlakozót a töltő bemenetével az eszközén. Ha fordítani kell: lazítsa meg a csavarokat a tartó hátulján. Távolítsa el a záró blokknak az előrészét. Távolítsa el a kábelt. Fordítsa meg és helyezze újból a záró blokkba. Csavarozza a záró blokkot a helyére, a tartón.

2. A tartó beállítása a készülékéhez: Lazítsa meg a csavarokat a tartó elején, így a tartó oldalai állíthatóak lesznek. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze az oldalakat, hogy az eszköz megfelelően illeszkedjen. Távolítsa el óvatosan az eszközt. Húzza meg a csavarokat a tartó elején.

3. A tartó beszerelése: Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis