

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A tartó beállítása: A tartó elülső részén található felső és alsó csavart lazítsa meg, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Húzza szét a tartó oldalait. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze a tartó oldalait, hogy a tartó az eszközt szorosan fogja. Óvatosan vegye ki az eszközt a tartóból, a tartó oldalainak elmozdítása nélkül. Húzza meg a felső és alsó csavart.



2. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavart, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavart, így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

FIGYELEM! Fontos, hogy az eszközt **EGYENESEN LEFELE** csúsztassa a tartóba és **EGYENESEN FELFELE** csúsztassa



ki a tartóból!

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 11; Apple iPhone 11 Pro; Apple iPhone 6 Plus; Apple iPhone 6S Plus; Apple iPhone 7 Plus; Apple iPhone 8 Plus; Apple iPhone X; Apple iPhone XR; Apple iPhone Xs; Apple iPhone Xs Max
- Universal