

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz felső részét a tartóba, majd nyomja az eszközt előre és felfelé, hogy bepattanjon a tartóba. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé az eszköz alsó részét, ezzel egyidőben húzza lefelé és ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 11 Pro; Apple iPhone X; Apple iPhone Xs

