

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Fontos: A töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése:

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.
2. Óvatosan csúsztatassa felülről az eszközt a tartóba. Nyomja a zárat a tartó bal oldalához. Nyomja le a zár gombját.
3. A zár nyitásához használja a mellékelt kulcsokat. A zárat akkor tudja eltávolítani, ha az oldalait felfelé csúsztatja a tartóból. Csúsztatassa ki óvatosan az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530; Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531; Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535