

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Helyezze a töltőkábelt a hátlap mart részébe; meggyőződve róla, hogy elég kábel maradt a töltő pin eszközbe való csatlakoztatáshoz. Helyezze a hátlapot a tartó hátoldalához, illeszkedve a furatokkal. Csavarozza össze a darabokat a mellékelt csavarokkal.

2. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. Az eszköz behelyezése a tartóba: helyezze az eszköz alsó részét a tartóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bemenjen a helyére. Nyomja a zárat lefelé és a kulccsal zárja le az egységet a tartóba. Az eszköz kivétele a tartóból: Használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa a zárat felfelé. Húzza ki az eszköz felső részét a tartóból és emelje fel és ki.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Panasonic FZ-B2; Panasonic FZ-M1