

# TELEPÍTÉS

## Rugós záras tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem éri, hogy megfelelően illeszkedett a csatlakozóra. Nyomja a záróeszközt a tartó bal oldalához.

3. Csúsztassa el a záróeszközt a tartótól. Óvatosan csúsztassa ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad 5th Gen (A1822, A1823); Apple iPad 9.7 6th Gen (A1893, A1954); Apple iPad 9.7 New; Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476)