

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Óvatosan csúsztassa az eszközt a tartóba felülről, amíg nem érzi, hogy megfelelően illeszkedett. Nyomja a záróeszközt a tartó felső részéhez.

3. A záróeszköz nyitásához csúsztassa felfelé, el a tartótól. Óvatosan csúsztassa felfelé az eszközt, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab A 9.7