

TELEPÍTÉS

Rugós záras tartó



Fontos: A töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetékét a negatív test pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése: kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!
1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.
2. Csúsztassa az eszközt felülről a tartóba, amíg nem érzi, hogy tökéletesen csatlakozott. Nyomja a reteszt a tartó felső részéhez.
3. A reteszt akkor tudja eltávolítani, ha az oldalait kicsúsztatja a tartóból. Ezután óvatosan emelje ki készülékét a tartóból.
4. A tartó a helyére került. A tartó elfordításával könnyedén válthat vízszintes és függőleges pozíciók

között.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230; Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231; Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T235