

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszköz tetejét előre és ezzel egyidőben csúsztassa az eszközt lefelé, a helyére. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja előre a tartó felső részét. Amikor az eszköz szabadná vált, emelje ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honeywell CT50; Honeywell CT60

