

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a tartót rögzíti!



1. A tartó beállítása az eszközhöz: Lazítsa meg a tartó elején a csavarokat, így a tartó oldalai állíthatóak lesznek. Helyezze az eszközt a tartóba és nyomja össze az oldalakat, hogy az eszköz megfelelően illeszkedjen. Húzza meg a csavarokat a tartó elején.



2. A tartó telepítése: Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavarokat, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza a tartót maga felé és tartsa kissé mereven miközben rögzíti a csavarokat így a tartó a csukló felé fog illeszkedni. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 12; Apple iPhone 12 Pro; Apple iPhone 12 Pro Max; Apple iPhone 13; Apple iPhone 13 Pro; Apple iPhone 13 Pro Max; Apple iPhone 14; Apple iPhone 14 Pro; Apple iPhone 14 Pro Max; Apple iPhone 15; Apple iPhone 15 Plus; Apple iPhone 15 Pro; Apple iPhone 15 Pro Max; Apple iPhone 16; Apple iPhone 16 Plus; Apple iPhone 16 Pro; Apple iPhone 16 Pro Max; Apple iPhone 16e; Apple iPhone 17; Apple iPhone 17 Pro; Apple iPhone 17 Pro Max
- Universal