

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszköz felső részét előre és ezzel egy időben csúsztassa az eszközt lefelé a tartóba.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja a tartó felső részét előre. Amikor az eszköz szabadabbá válik, emelje ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honeywell EDA70; Honeywell EDA71

