

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Helyezze az alaplap egyik oldalát a tartóba. Forgassa el az alaplapot, és közben nyomja előre a tartóba. Csúsztassa lefelé a tartóba. Csatlakoztassa a töltőkábelt az alaplaphoz.



3. Helyezze az eszköz alját a tartóba, majd nyomja a felső részét előre a tartóba.

Az eszköz kivétele a tartóból: húzza ki az eszköz tetejét a tartóból, majd emelje ki az eszközt.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- VeriFone V400m