

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, majd vezesse az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetéket a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetéket a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz. A tartó felszerelése:

1. A tartó telepítése: Helyezze a tartót a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. Az eszköz tartóba helyezése: Tartsa az eszközt a tartó fölött. Az eszközt egyenesen csúsztassa a tartóba. Fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszközt a tartóba "zárja".

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Fordítsa el a forgatható felső részt, hogy az eszköz szabadabbá váljon. Az eszközt egyenesen felfelé húzza ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra TC70; Zebra TC72; Zebra TC75; Zebra TC77