

# TELEPÍTÉS

## Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz behelyezése: helyezze az eszköz alját a tartóba. Nyomja az eszköz tetejét előre a tartóba. Az eszköz kivétele: nyomja a tartó felső részét előre/felfelé. Húzza ki az eszköz felső részét. Emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- VeriFone e285

