

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

2. Az eszköz tartóba helyezése: Helyezze az eszköz alsó részét a tartó alsó részébe. Nyomja előre az eszköz felső részét, hogy az eszköz megfelelően helyezkedjen el a tartóban.

3. Az eszköz kivétele: Nyomja el az eszközt a tartó felső részétől, ezzel egy időben húzza ki az az eszköz felső részét a tartóból. Emelje ki az eszközt a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- M3 Mobile SM10-series; M3 Mobile SM15-series; M3 Mobile SM20-series