

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz felső részét a tartóba, majd nyomja előre és felfelé, hogy bepattanjon a helyére.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Nyomja felfelé az eszköz alsó részét, ezzel egy időben húzza az eszközt lefelé és ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPhone 11; Apple iPhone 12; Apple iPhone 12 Pro; Apple iPhone 13; Apple iPhone 13 Pro; Apple iPhone XR