

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa az eszközt felfelé, ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis



- Apple iPad Air 13 2024 (A2898, A2899, A2900);
Apple iPad Air 13 2025 M3 (A3268, A3268, A2371);
Apple iPad Pro 12,9 2018 (A1876, A1895, A1983, A2014); Apple iPad Pro 12.9 2020 (A2069, A2232, A2229); Apple iPad Pro 12.9 5th Gen 2021 (A2378,

A2379, A2461); Apple iPad Pro 12.9 6th Gen 2022
(A2436, A2764, A2437); Apple iPad Pro 13 (A2925,
A2926, A3007)