

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattanást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Csúsztassa az eszközt a tartóba, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére.

3. Az eszköz kivétele a tartóból: Csúsztassa az eszközt felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Apple iPad 10.2 7th Gen (A2197, A2198, A2200);
Apple iPad 10.2 8th Gen (A2428, A2429, A2430, A2270); Apple iPad 10.2 9th Gen (A2602, A2603, A2604, A2605)

