

TELEPÍTÉS

Aktív tartó USB-kábelrel és szivargyújtó adapterrel



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.



1. A tartó beállítása a készülékhez: Lazítsa meg a tartó elülső oldalán lévő csavarokat, így a tartók oldala állítható. Húzza ki az oldalakat a maximális szélességig. Helyezze a készüléket a tartóba, és nyomja össze az oldalakat, hogy a készülék szilárdan a helyén legyen. Óvatosan vegye ki a készüléket anélkül, hogy megváltoztatná az oldalak helyzetét. Húzza meg a tartó elülső oldalán lévő csavarokat, hogy az oldalakat a megfelelő pozícióban rögzítse.



2. A tartó felszereléséhez: Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, hogy eltávolíthassa a hátoldalon lévő dönthető forgó csuklót.



3. Helyezze a kívánt pozícióba. Csavarozza a mellékelt csavarokkal a helyére. Helyezze a tartót a csukló fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még mindig állítható legyen.



4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy S22+ 5G (SM-S906B/SM-S906B/DS)