

TELEPÍTÉS

Telefon tok és aktív tartó



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a tartót rögzíti.

1. Helyezze a mobiltelefont a tokba.

2. Lazítsa meg a tartó közepén lévő csavart, így eltávolíthatja a hátoldalon lévő dönthető forgó rögzítőlemezt. Helyezze a rögzítőlemezt a kívánt pozícióba. Csavarozza a rögzítőlemezt a mellékelt csavarokkal a helyére.



3. Helyezze a tartót a rögzítőlemez fölé úgy, hogy a csavar illeszkedjen a csukló furatába, és csavarja be a helyére. Húzza meg a csavart úgy, hogy a tartó szilárdan a helyén legyen, de még állítható legyen.

4. A tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy S24 Ultra SM-S928B/DS

